

Manual ELECTROSTATICA ULV



*Modelo: Electrostatica ULV

*Voltaje: 110-220V / 50Hz

*Peso: 4 KG

*Potencia nominal: 1200w

*Capacidad tanque: 5 litros

*Rango de pulverización con viento estatico: 8 a 10 metros

*Pulverización nominal: 150-260 ml/min

*Longitud cable: 1 metro

*Medidas: 32*22*43

PROCEDIMIENTO

- 1-Agregue liquido/sanitizante
- 2-Conecte cable de corriente
- 3-Encienda el interruptor
- 4-Ajuste el interruptor de caudal
- 5-Comenzar a pulverizar según sea necesario

RECOMENDACIONES

- *Una vez finalizada la pulverización, retire el sobrante de producto, agregue agua al tanque, deje funcionar la maquina durante 2 a 3 minutos para limpiar por completo
- *No utilice más de 20 minutos continuos la máquina, puede dañar el motor
- *Mantenga la maquina alejada de los niños
- *Para encender la máquina, primero precione la tecla de corriente y luego ajuste la tecla de caudal
- *Para apagar la máquina, primero cierre la llave de caudal y luego apague la tecla de corriente