

Manual TERMONEBULIZADOR TWINC



- *Rango de pulverización de humo en ambos lados: 15-30m
- *Rango de pulverización de agua nebulizada en ambos lados: 8 -12m
- *Consumo de combustible: 1.5 – 2.5 L/h
- *Encendido: arranque electrico
- *Potencia de arranque: 12 V 2.5 A batería de litio
- *Tamaño de la partícula de humo: 5 – 15 micrones
- *Tamaño de la partícula de niebla de agua: 25 – 45 micrones
- *Capacidad del tanque sanitizante: 16 L
- *Capacidad del tanque de combustible: 3 L
- *Debe cargarse completamente antes de usar
- *Cada carga completa demora 90 minutos
- *Presión del tanque de combustible: 0.06 pa
- *Presion del tanque sanitizante: 0.25 – 0.4 pa
- *Tipo de combustible: 92 # gasolina pura
- *Peso mochila: 3.4 kg
- *Peso maquina: 6.9 kg
- *Limpie la maquina con agua unos 30 segundos, luego de cada uso.
- *No deje productos corrosivos en la maquina
- *No sobrecargue la máquina, puede dañar la batería
- *Certificado CE Unión Europea