

## Manual MAX7 ULV



\*Modelo: Max7 ULV

\*Voltaje: 110-220V / 50/60Hz

\*Peso: 3.8 KG

\*Potencia nominal: 1200w

\*Capacidad tanque: 7 litros

\*Rango de pulverización: 6 a 8 metros

\*Diametro de la niebla: 0 – 50 micrones

\*Longitud cable: 1 metro

\*Medidas: 430\*205\*270 (mm)

### PROCEDIMIENTO

- 1-Agregue liquido/sanitizante y cierre bien la tapa
- 2-Conecte cable de corriente
- 3-Encienda el interruptor
- 4-Ajuste el interruptor de caudal
- 5-Comenzar a pulverizar según sea necesario

### RECOMENDACIONES

- \*Una vez finalizada la pulverización, retire el sobrante de producto, agregue agua al tanque, deje funcionar la maquina durante 2 a 3 minutos para limpiar por completo
- \*No utilice más de 20 minutos continuos la máquina, puede dañar el motor
- \*Mantenga la maquina alejada de los niños
- \*Para encender la máquina, primero precione la tecla de corriente y luego ajuste la tecla de caudal
- \*Para apagar la máquina, primero cierre la llave de caudal y luego apague la tecla de corriente